EASYROLL Contest ACCESS

Easyroll
Effet roller à projection de 9 gobos colorés en mouvement sur la musique
Sound activated roller effect featuring with one wheel of 9 coulloured gobos
Contest
ACCESS

Nous vous remercions d'avoir choisi l'EASYSCAN. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, qui saura, nous en sommes persuadés, ajouter de l'éclat lors de vos soirées, animations, concerts et beaucoup d'autres...

- ✔ Scanner compact et puissant projetant des gobos sur un miroir en mouvement.
- ✔ Destiné à une utilisation en discothèque ou en prestation de par sa puissance.
- ✔ Le changement de gobo et les mouvements du miroir s'effectuent sur le rythme de la musique.
- ✔ Réglage de la focale par lentille optique montée sur pas de vis.
- ✔ La fonction Master/Slave permet de synchroniser plusieurs appareils entre eux. (Easyscan ou Easyroll).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROTECTION	:	Par fusible 3,15A 250V (5 x 20 mm) et protection thermique **NOTE : Lors d'utilisations dans des conditions extrêmes (plafonds de discothèques, soirées d'été ... etc) il est possible que la protection thermique se coupe provoquant ainsi l'arrêt complet de l'appareil. Attendez alors quelques minutes le temps que l'appareil retrouve une température de fonctionnement correcte.**
VENTILATION	:	oui, 1 ventilateur
ALIMENTATION	:	240V 50Hz
COULEURS	:	8, par filtres dichroïques
GOBOS	:	9 Gobos
DIMENSIONS	:	400 x 125 x 150 mm
POIDS	:	7 Kg

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA LAMPE

LAMPE: ELC 24V 250W

TYPE :	A1/259
CULOT :	GX5.3
PUISSANCE :	250W
TENSION :	24V
DUREE DE VIE :	50h ou 300h
TEMP. COULEUR :	3400°K



Avant toute manipulation de la lampe, laissez cette dernière refroidir car sa température de fonctionnement peut occasionner de graves brûlures.

L'installation et le remplacement de la lampe se font par la trappe située sur le dessus de l'appareil. Pour ouvrir la trappe, retirez complètement les 2 vis cruciformes puis, connectez la lampe au support en céramique et insérez la horizontalement en présentant le réflecteur vers l'avant de l'appareil.

Procédez à l'installation ou au remplacement de la lampe en tenant celle-ci avec un chiffon ou un papier essuie-tout afin de ne pas laisser de dépôts gras sur le verre. Vérifiez que la lampe ne bouge pas dans son support, afin d'éviter des arcs électriques qui détérioreraient les supports et réduiraient la durée de vie de la lampe.

Pour régler la netteté des gobos, mettez l'appareil dans la position souhaitée puis tournez le bloc optique jusqu'à ce que le dessin des gobos soit net.

Débranchez avant toute manipulation !
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

SYSTEME MAÎTRE / EXCLAVE

Le système maître/esclave permet de synchroniser plusieurs appareils entre eux en utilisant la gestion électronique de l'appareil maître. Vous obtenez ainsi un effet lumineux plus percutant et plus homogène.
Le schéma ci-dessous vous montre le type de raccord à effectuer pour relier 2 appareils entre eux ainsi que principe de câblage d'un système maître/esclave.

NOTES : Pour effectuer un raccord vous devez utiliser un câble blindé stéréo.
Vous pouvez indifféremment relier entre eux des EASYSCAN ou des EASYROLL.





INSTRUCTIONS DE SÉCURITE :

- ✔ Toutes les personnes ayant à faire avec l'installation, le montage, l'entretien et les réparations de cet appareil doivent être suffisamment qualifiées et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
- ✔ Ce projecteur a été conçu seulement pour l'usage dans des locaux clos à une température ambiante de 35°C max.
- ✔ Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transformer ou de modifier le projecteur.
- ✔ Cet appareil répondant aux normes de sécurité de catégorie 1, il doit impérativement être relié à la terre.
- ✔ Veillez à une installation stable, évitez les câbles au sol.
- ✔ Lors d'une installation dans un lieu public, vous devez impérativement pratiquer un double accrochage de sécurité en utilisant une chaînette ou un câble métallique.
- ✔ Vous pouvez utiliser le projecteur partout selon les prescriptions.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Il est vivement conseillé de nettoyer régulièrement votre EASYSCAN; vous lui garantirez ainsi une durée de vie supérieure.
Ne pas utiliser de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage. Nettoyez en particulier les lentilles optiques car la qualité de la luminosité dépend de l'état de propreté de ces dernières.
Vérifiez régulièrement que le ventilateur ne soit pas encrassé pour garantir une ventilation optimale.
Lors du remplacement de la lampe prêtez une attention particulière à l'état de la douille, car la durée de vie de la lampe dépend directement de la qualité des contacts électriques.

ATTENTION !

Débranchez avant toute manipulation - Protégez de l'humidité!

La société CONTEST apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractérisrtiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.